

Thermostat Userguide

Glamox Heating WT3


Wi-Fi 2,4 GHz, WPA2, 802.11 b/g/n + Bluetooth® - iPhone (IOS 10.0 or higher) Android 5.0 or higher

Glamox® | Heating

NO

Thermostat layout

1. Display - viser ønsket temperatur
2. Rødt lys - Lyser når ovn varmer
3. Blått lys - Wi-Fi indikator – lyser når ovn installeres og er tilkoblet
4. «ok» for aktivering av ulike funksjoner (se nærmere forklaring i manualen)
5. Øker ønsket temperatur
6. Senker ønsket temperatur



Ovnens slås på / av med knappen på høyre side av ovn.

Denne Glamox Heating WiFi termostat er beregnet for fjernstyring via Glamox Heating WiFi App. Produktet kan også benyttes uten App tilkopling på følgende måte (manuelt bruk):

Hovedfunksjoner ved manuell bruk

1. Sett ønsket temperatur med knappene 5 (+) og 6 (-) på termostaten.
2. Tastelås/barnesikring. Termostaten kan beskyttes mot uønsket bruk slik at barn og andre ikke kan endre innstillinger. Denne funksjonen slås på/av ved å holde 5 (+) og 6 (-) knappen inne i 5 sekunder til CC blinker. Gjenta prosessen for å slå av tastelås.
3. Slå på/av display lys. Denne funksjonen slås på/av ved å holde 6 (-) og 4 (ok) knappene inne i 5 sekunder til display blinker tre ganger. Display (tallene) vil slukke 30 sekunder etter justering og tennes igjen ved å trykke på noen av knappen (+, - eller ok).
4. For å aktivere programmer (nattsinking, ukeprogrammer, frostsikring mfl.) må ovnene installeres og styres via Glamox Heating WiFi appen.

Kontroller ovnen via Glamox Heating WiFi appen på mobilen.

1. Last ned «Glamox Heating WiFi» for Apple fra App Store eller til Android fra Google Play.
2. Følg instruksjoner i App for installasjon.
3. Når ovnen er installert styres alle ovnens funksjoner via appen.

Tips rundt bruk og funksjoner av appen finner du på www.glamoxheating.no/wi-fi

Tips og tilleggfunksjoner.

1. Tilbakestille til fabrikkinnstillinger – Hold «+» og «ok» inne til displayet viser «RESET» og går deretter til 20 grader.
2. Ved strømstans vil ovn starte å varme på siste registrerte temperatur når strømmen kommer tilbake.
3. Når ovn er tilkoblet app aktiveres barnesikring via app og ikke manuelt på termostat.

2025-12-01 art.no.: 62090

TECHNOLOGY AND DESIGN COMING TOGETHER